

Korpuseckverbindung in der Brettbauweise

Schwalben & Zinken

Ermittlung der Endzinkenbreite:

2/3 der Holzdicke

$$2/3 \text{ von } 18\text{mm} = 12\text{mm}$$

Ermittlung der Schwalben- & Zinkenbreite:

Brettbreite - Endzinken
ungerade Zahl

$$\frac{60\text{mm} - 24\text{mm}}{3} = 12\text{mm}$$

